

MANUALE D'USO

PIASTRA A INDUZIONE MOD. IND 350K



ATTENZIONE: PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI IN QUESTO MANUALE. ATTENZIONE PARTICOLARE ALLE AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

2) Non-utilizzabili

Le altre pentole non le consigliamo di utilizzare.

V. COME PULIRE

1). Staccare la spina e attendere che il fornello è raffreddato completamente. Pulire il piano cottura dopo aver usato ogni volta.

2). Se le pentole / padelle vengono utilizzati e non viene rimossa, scolorimento o cotte sulle macchie possono essere causati.

3). Non utilizzare benzina, diluenti, spazzolone o polvere di lucidatura per pulire il fornello a induzione.

4). Pulire utilizzando agente di lavastoviglie e un panno umido.

5). Utilizzare aspirapolvere per aspirare lo sporco dalla presa d'aria e la ventola di scarico.

6). Mai eseguire l'acqua sopra l'unità (acqua penetra all'interno può causare malfunzionamenti).

15). Non bloccare la presa d'aria o la valvola di scarico.

16). Non toccare la piastra in alto a destra dopo aver rimosso la pentola o la padella, come la piastra superiore sarà ancora molto caldo.

17). Non posizionare il fornello vicino agli oggetti che sono colpiti da calamita, come ad esempio: radio, televisori, carte automatico-banking o cassette.

18). Il cavo di alimentazione deve essere sostituito da personale qualificato.

19). La superficie è responsabile a fare caldo durante l'uso.

20) Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con fisici ridotti, sensoriali o mentali, o la mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

21) La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata quando l'apparecchio è in funzione.

22) lamina di alluminio e vasi di plastica non posizionati su superfici calde.

23) Le superfici in vetroceramica non devono essere utilizzati per lo stoccaggio.

24) oggetti metallici come utensili da cucina, posate ecc non devono essere posti sulla superficie del piano di cottura all'interno delle zone di cottura in quanto si potrebbe ottenere calda;

25) Fare attenzione quando si utilizza l'apparecchio, come anelli, orologi e simili oggetti indossati dall'utente potrebbe ottenere caldo quando in prossimità della superficie del piano di cottura

26) Utilizzare solo le navi del tipo e della dimensione consigliata.

27) Dopo l'uso, spegnere l'elemento di piano di cottura mediante il suo controllo. Non fare affidamento sul rivelatore padella.

28) Non può essere pulito con un getto d'acqua;

29) Le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato o consigliati dal produttore.

30) Cura essere prese per garantire che il fondale e la zona circostante privo di superfici metalliche



31) Radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti

32) L'apparecchio non è destinato ad essere azionato per mezzo di un timer esterno o un sistema di comando a distanza separato.

Attenzione: I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

III.COME USARE

1). Si prega di inserire pentole adatte alla piastra di cottura a induzione, e collegare la spina alla presa adatta. Dopo collegato, la luce rossa si accende il display ON / OFF per dimostrare che la stufa è ora in stand-by e sono pronti per l'uso.

2). Per avviare la stufa, toccare il pulsante ON / OFF. (La luce arriverà nella finestra del display digitale)

3). Premere il tasto funzione per selezionare la funzione tra la potenza o la temperatura. La stufa inizierà automaticamente a 2000W o 120 °C ti suggeriamo di utilizzare le impostazioni watt a bollire l'acqua e l'impostazione della temperatura di friggitrice.

4). La potenza di default è 2000W. È possibile regolare la potenza toccando il pulsante AUMENTA o DIMINUISCI. Avete la scelta da 500W fino a 3500W

5). Premere il tasto funzione per cambiare la condizione di funzionamento in temperatura la temperatura di default è di 120 °C. È possibile regolare la temperatura premendo il pulsante di AUMENTA o DIMINUISCI. Avete la scelta da 60 °C a 240 °C

6) Una delle grandi caratteristiche di questo piano cottura ad induzione è il timer. È possibile impostare il timer sulla stufa per quando si desidera per spegnersi. Toccare il pulsante TIMER ("TIMER" si illumina nel display digitale) e impostare l'ora toccando il pulsante AUMENTA o DIMINUISCI.

7) Per utilizzare il piano cottura a induzione come vassoio caldo o cottura lenta mettere la temperatura di 60 gradi Celsius o 500W.

8) L'impostazione migliore per la cottura lenta è di 60 a 100 gradi Celsius o 500W a 800W.

9) La funzione di "blocco" è per se non si desidera che qualcuno per modificare le impostazioni di impostare la stufa. Per bloccare il touch screen basta toccare il pulsante "lock". Per sbloccare tenere il dito sul pulsante "lock" per 3 secondi.

10). Quando si preme On / Off durante lo stato di lavoro, il piano cottura a induzione smetterà di funzionare immediatamente. Dopo l'arresto di lavoro, il ventilatore raffredda il fornello a induzione per un minuto, e poi si spegne.

11). Il piano cottura a induzione si spegne automaticamente se non vi è alcuna operazione entro 2 ore se il timer non è impostato al di sopra di 120 minuti.

12). Se si desidera annullare la funzione TIMER, è sufficiente premere ON / OFF. Premere ON / OFF per avviare di nuovo.

13). Questo apparecchio è responsabile a fare caldo durante l'uso.

14) La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata quando l'apparecchio è in funzione.

IV.Articoli per la casa utilizzabili e non utilizzabili

1). UTILIZZABILI

Questo fornello a induzione è utilizzabile per la seguente padella a fondo tondo e il materiale è in acciaio inox.

